

Léeme

¡No puedes
tirarme!

Chss,
chss

No digas que no
te lo advertí...

*Leer esta información puede ser
beneficioso para tu salud y la de tu sofá.

fama

GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE TU SOFÁ

Creemos que es importante que emplees unos minutos para leer esta pequeña guía. Vamos a intentar explicarte algunos aspectos importantes sobre tu nuevo sofá/sillón.




Garantía armazón y suspensión

Normalmente los sofás suelen dejar de ser funcionales porque se rompen o se destensa la suspensión del asiento, haciendo que éste termine hundiéndose. En otras ocasiones, el armazón se puede romper. En cualquiera de estos dos casos, el sofá se vuelve completamente inutilizable.

Con tu nuevo sofá Fama puedes estar tranquilo, ya que nuestros sofás tienen **garantía del armazón para toda la vida, y garantía de 10 años para la suspensión.**



1



2



3

1. Armazones de nuestros sofás.
2. Proceso de cinchado.
3. Pruebas de suspensión de respaldo y asientos.

Envejecimiento digno

Los sofás y sillones, además de la estructura y la suspensión tienen otros elementos importantes:

- * Rellenos de almohadas de asiento.
- * Rellenos de almohadas de respaldo.
- * Relleno de cojines.
- * Tapicería o piel.

Estos componentes, con el uso van a ir sufriendo un desgaste continuo (como pasa con nuestros zapatos, pantalones, camisas, etc.).

Hay un concepto que nos gusta utilizar que es **Envejecimiento digno**. Se trata de que diseñamos los sofás y sillones para que con el paso del tiempo, aunque se vaya notando el desgaste por el uso, éste se va produciendo de una forma natural y correcta; se puede apreciar que ya no es un sillón nuevo, pero que sigue estando correcto.

Todo esto con el fin de que puedas disfrutar el máximo tiempo de él, así como conocer el tipo de desgaste que tendrá con el paso del tiempo.

*Trasladamos en concepto de envejecimiento digno al uso de unos zapatos.



ZAPATO
NUEVO



ENVEJECIMIENTO
DIGNO



MAL
ENVEJECIMIENTO


! Consejos para conseguir un buen “rodaje”

Antes de estrenar el sofá, el relleno de los asientos presenta una dureza inicial de fábrica ligeramente superior al sofá que probaste en tienda. Durante las primeras 3-4 semanas de uso, la firmeza disminuye un poco, y a partir de entonces, la dureza del asiento ya se mantendrá de forma estable. Por ello, es conveniente


durante el primer mes, intentar ir sentándote en las distintas almohadas. De esta forma se consigue un “rodaje” uniforme. Las almohadas de respaldo suelen tener un relleno de fibra hueca. Puede que, al principio, estén un poco más duras de la cuenta. Se hace así porque con el uso,

lo habitual es que estos rellenos pierdan un poco de volumen. Para poder conseguir este “envejecimiento digno” del que hablamos, es conveniente de vez en cuando, coger el cojín o respaldo y sacudirlo, como solemos hacer habitualmente con las cabecerillas de la cama.

*Gráfico de cómo sentarse en las distintas almohadas para conseguir un rodaje uniforme durante las primeras semanas de uso.



OTROS CONSEJOS DE INTERÉS



En algunos casos, la tela de las almohadas de asiento y respaldos pueden mostrar pequeñas arrugas; Simplemente, pasando la mano por encima de las mismas y extendiendo un poco la tela, podremos solucionar este problema.

“¿Cómo puedo tener los cojines de mi sofá siempre en buen estado?”, “¿Puedo meter las fundas de mi sofá en la lavadora?”. Estos son algunos de los vídeos explicativos que puedes visualizar en nuestro apartado de FAQs en www.fama.es.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO RECIBAS TU SOFÁ/SILLÓN fama

Si tu sillón es giratorio

Debes tener en cuenta que al girar puede ser normal que realice algún sonido de rozamiento. Si este sonido se incrementara de forma alarmante, simplemente habría que aplicar un poco de aceite o silicona en spray. No es conveniente utilizar aceite líquido o grasa, ya que pueden gotear y manchar el suelo o alfombra.



Si es relax

También tienes que saber que la fricción entre las distintas piezas de metal puede generar pequeños ruidos, debes considerarlo como algo normal. Si el ruido es exagerado no dudes en consultarnos.



Si es motorizado

Debes cuidar de que los cables siempre salgan por la parte trasera del sillón, y evitar que queden atrapados por las patas o el aro giratorio del pie.



Si tiene batería

Debes asegurarte bien del funcionamiento de la misma en el folleto de instrucciones que habrás encontrado junto a la garantía.



En caso de problemas de funcionamiento

(No va la batería, el relax se queda abierto, falla el pulsador, etc.) No hay que ponerse nervioso, puedes ponerte en contacto con nuestro distribuidor o consultarnos el problema directamente.



Si surge cualquier problema o defecto

Puedes tener la seguridad de que vamos a darle siempre solución. **No somos de esas empresas que empiezan a poner pegas a todo.** Nuestro objetivo es que estés contento con nuestro sofá durante muchos años.



Garantía

La garantía de cualquier producto es algo muy importante a tener en cuenta, por lo que debes leerla y conservarla. En ella También podrás encontrar otros muchos consejos acerca de tu nuevo sofá/sillón Fama.



Si necesitas más información

En nuestra página web puedes encontrar tutoriales y demás información que puede ayudarte. No dudes en contactar con nosotros a través del correo info@fama.es. Estaremos encantados de atenderte.




www.fama.es

Esperamos que pronto te conviertas en un nuevo



fama

Problema con el mecanismo / *Problem with the mechanism* / Problème avec le mécanisme



El problema se genera al faltar un agujero en el armazón para encajar el tornillo que hace de freno. Sin agujero, este tornillo choca con el armazón impidiendo fijar correctamente el mecanismo. Si se quita este tornillo para poder fijar el mecanismo, ya no hace la función de freno y al girar se puede partir el cable. Para solucionarlo correctamente consulta la parte trasera de esta hoja.


The problem arises due to the lack of a hole in the frame where the stop bolt for the swivel action should be introduced. Without this hole, the bolt collides with the frame making it impossible for the mechanism to be attached properly. If this bolt is removed so that the mechanism can be attached, since it no longer works as stopper, the cable may be cut as a result of turning the chair completely. To solve this problem, check the back of this sheet.

Le problème surgit car il manque un trou dans la carcasse pour mettre la vis qui sert de frein. Sans le trou, cette vis heurte la carcasse empêchant de fixer correctement le mécanisme. Si cette vis est retirée afin de pouvoir fixer le mécanisme, elle ne fait plus la fonction de frein et en, le câble peut se couper. Pour résoudre correctement ce problème, consultez la partie postérieure de cette feuille. ►


Solución / Solution / Solution



1. Colocar la plantilla en el lugar del mecanismo / *Put the template on the correct place* / Mettre le patron à l'endroit où va se positionner le mécanisme.




2. Marcar el hueco del círculo donde haremos el agujero / *Mark the circle where we must drill the hole* / Marquer le creux du cercle où nous ferons le trou.




3. Cortar con un cúter el círculo que hemos hecho sobre el nailon / *Cut the circle marked on the bottom cloth with a cutter* / Couper avec un cutter le cercle que nous avons fait sur le nylon.




4. Hacer el agujero en ese lugar con una broca o una corona de ese diámetro (en caso de tenerla) / *Drill the hole with a bit or hole saw (if you have one)* / Faire le trou à l'endroit indiqué avec une broche ou une couronne de ce diamètre. (si vous en avez).



5. Colocar el mecanismo en su lugar / *Put the mechanism on the correct place* / Placer le mécanisme à l'endroit précisé.



6. Fijar el mecanismo con las cuatro tuercas / *Fix the mechanism with the 4 nuts* / Fixer le mécanisme avec les quatre écrous.



7. Apretar las tuercas con la ayuda de una llave métrica nº13 / *Tighten the nuts with a wrench no. 13* / Serrer les écrous avec l'aide d'une clé métrique nº13.